

★配信が正常に完了している場合、「配信実績の確認」ボタンを押下したときに表示される内容

(yyyy/mm/dd HH:MMには、配信された年月日時分が入ります。 例：2021/06/09 19:24)

[Panasonic-A-01]

Name=パナソニック顔認証付きカードリーダー(配信バージョン情報ファイル)

Version=11

UpdateDate=yyyy/mm/dd HH:MM

[Panasonic-A-02]

Name=パナソニック顔認証付きカードリーダー(顔認証ライブラリ)

Version=3

UpdateDate=yyyy/mm/dd HH:MM

[Panasonic-A-03]

Name=パナソニック顔認証付きカードリーダー(カードリーダードライバ)

Version=1

UpdateDate=yyyy/mm/dd HH:MM

[Panasonic-A-04]

Name=パナソニック顔認証付きカードリーダー(タッチパネルドライバ)

Version=1

UpdateDate=yyyy/mm/dd HH:MM

[Panasonic-A-05]

Name=パナソニック顔認証付きカードリーダー(アップデートアプリ)

Version=4

UpdateDate=yyyy/mm/dd HH:MM

[Panasonic-A-06]

Name=パナソニック顔認証付きカードリーダー(顔認証付きカードリーダーアプリ)

Version=9

UpdateDate=yyyy/mm/dd HH:MM

[Panasonic-A-07]

Name=パナソニック顔認証付きカードリーダー(顔認証モデルファイル01)

Version=2

UpdateDate=yyyy/mm/dd HH:MM

[Panasonic-A-08]

Name=パナソニック顔認証付きカードリーダー(顔認証モデルファイル02)

Version=2

UpdateDate=yyyy/mm/dd HH:MM

[Panasonic-A-09]

Name=パナソニック顔認証付きカードリーダー(顔認証モデルファイル03)

Version=2

UpdateDate=yyyy/mm/dd HH:MM

[Panasonic-A-10]

Name=パナソニック顔認証付きカードリーダー(顔認証モデルファイル04)

Version=2

UpdateDate=yyyy/mm/dd HH:MM